



ZAŘÍZENÍ POD MINUTKOVOU KUCHYNI EQUIPMENT UNDER FAST MEAL KITCHEN



PM



PMS



PMK



PMC



ZAM



ZAM-D

TYP / TYPE

POPIS / DESCRIPTION

PM	Podnoží pod minutkovou kuchyni, neutrální, otevřené Socle under fast meal kitchen, neutral, open
PMS	Podnoží pod minutkovou kuchyni, neutrální, skříňové Socle under fast meal kitchen, neutral, closed
PMK-D (IL)	Podnoží pod minutkovou kuchyni, neutrální, skříňové, s křídlovými dvířky Socle under fast meal kitchen, neutral, closed, with hinged doors
PMC	Podnoží pod minutkovou kuchyni, chladicí Socle under fast meal kitchen, refrigerated
ZAM	Zákryt akumulární, pro minutkovou kuchyni Wall fume extractor hood
ZAM-D	Zákryt akumulární, pro minutkovou kuchyni Wall fume extractor hood